

Tiefgaragen

& Weisse Wannen




Zentrum für
Bauschadensforschung

Mittwoch | 19.03.2025 | 09.00 bis 12.00 Uhr

**Besonderheiten bei Planung und Bau von Tiefgaragen und Weißen
Wannen**

Online-Seminar Kompakt | Bauzentrum München



Christian Dialer

Dr.-Ing.

Bauingenieur, Sachverständiger

Vitruv

ca. 75 bis 15 v.Chr.

firmitas

Standardsicherheit

utilitas

**Gebrauchs-
tauglichkeit**



**Dauer-
haftigkeit**

Optik/Wirtschaftlichkeit

venustas



analog vs. digital

„Streifzug für Denkanstöße“ vs. Lehrbuch

Übersicht



Weißer Wanne


Bauweise, Bauart, Bauverfahren
(wie Skelettbau, Massivbau usf...)

Tiefgarage

Bauteil
(wie Flachdach,
Balkon, Keller,
Tunnel)

Was gilt?

- DIN 1045 / EC 2 ca. 100.000
- DBV-Mbl. 2005/10/18/22 ca. 10.000
- Aachener Bau-SV-Tage ca. 1000
- Tegernseer „Kreis“ ca. 100
- „Münchner“ Runde ca. 30
- oder SV-Einzelmeinung „ca.“ 1



TG müssen ...

ausschließlich gebrauchstauglich sein

*(Hier kein Thema:
Ästhetik (Optik)
Wirtschaftlichkeit)*

gebrauchstauglich heißt:

Standicherheit

Dauerhaftigkeit

Befahrbarkeit

Brandschutz > Fluchtweg

Schallschutz

Wärmeschutz

Belüftung

Beleuchtung

Verkehrssicherheit

usf...

Ausfahrt

**H > 2,0 m (überall in
zum Begehen
bestimmten
Bereichen) §5 GaStellV**

**Keine
Stolperfallen**


**Standicherheit
Verkehrssicherheit
Gebrauchstauglichkeit
Dauerhaftigkeit
Wärmeschutz
Schallschutz
Feuchteschutz
Brandschutz**

**Dichtheit bei
Weißer Wanne**

**Installationen, Brandlast,
Kabelführungen, E-Stationen**

Tiefgaragen nach GaV


- Höhe (im beg. Bereich): 2,0 m
- Stellplatz: 2,30-2,50 x 5,0 m
- Rampenbreite: 2,75 m
- Rampengefälle: < 15 %
- Quergefälle der Fahrgasse: nicht definiert
- Entwässerung: nicht definiert
- Beleuchtung: siehe dort
- Fluchtweg: siehe dort



Konstruktionsprinzipien



... es geht um folgende Bauteile & Prämissen:



... und Nutzungsdauer 50 Jahre, kleinerer Nutzerkreis

	1	2	3	4	5	6	7
1	Variante	Variante A		Variante B		Variante C	
2	Beschreibung	ohne flächiges Oberflächen- schutzsystem oder ohne Abdichtung (jedoch mit besonderer Maßnahme bei Rissen und Fugen)		mit flächigem Oberflächen- schutzsystem ^{d)}		mit flächiger, rissüber- brückender Abdichtung und Schutzschicht ^{d)}	
	Untervariante	A1	A2	B1	B2	C1	C2
3		rissver- meidende Bauweise	lokaler Schutz der Risse und Fugen ^{b)} (z. B. rissüber- brückende Bandage)	vollflächig starr beschichtet: OS 8 mit begleitender Rissbehand- lung ^{b)} (z. B. rissüber- brückende Bandage)	vollflächig rissüber- brückend beschichtet: OS 10 mit Nutzschicht oder OS 11 oder OS 14	OS 10 oder FLK oder unterlauf- sichere ^{e)} bahnen- förmige Abdichtung, jeweils mit Dichtungs- und Schutz- schicht aus Gussasphalt	unterlauf- sichere ^{e)} zweilagige bahnen- förmige Abdichtung mit Schutz- schicht
4	Entwurfs- grundsatz	a	c	c	b	a, b	a, b
5	Expositions- und Feuchtig- keitsklasse	XD3, XC4, WA (ggf. XF2 oder XF4)		XD1, XC3, WF (ggf. XF1)		XC3, WF (ggf. XF1)	
6	Mindestbeton- deckung c _{min}	Betonstahl 40 mm Spannstahl 50 mm		Betonstahl 40 mm Spannstahl 50 mm		Betonstahl 20 mm Spannstahl 30 mm	
7	Inspektion ^{a)}	jährlich in den ersten 5 Jahren, danach mindestens:					
		alle 2 Jahre	jährlich	jährlich	jährlich	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre

**aus:
DBV-Mb. 2022**

← Ausfahrt


VARIANTE A: „Nackter“ Beton



VARIANTE B: Beschichtung



VARIANTE C: Abdichtung mit Gussasphalt






Was darf auf Baustellen überhaupt angewendet werden ?

- Welche Bauverfahren ?
- Welche Baustoffe ?

Was gilt ?



- BayBO Art. 15ff Bauprodukte
- BayBO Art. 18 Allg. bauaufs. Zulassung
- BayBO Art. 19 Allg. bauaufs. Prüfzeugnis
- BayBO Art. 20 Zustimmung im Einzelfall

Beton
Mauerwerk
Holz

geregelt über NORMEN

Dübel
(alle) „modernen“ Ziegel

KEINE NORMEN vorhanden,
daher ungeregelt,
daher AbZ oder AbP

((Glas))
CFK Lamellenverstärkung

KEINE NORMEN vorhanden,
keine AbZ oder AbP vorhanden
daher ungeregelt
> daher ZiE nach Art. 20

A) Entwässerung / Abdichtung

1. Weiße Wannen
2. Decken als „Weiße“ Decken
3. Gefälleausbildung der wasserbelasteten Flächen
4. Rinnenlage
5. Lichtschächte im Grundwasserfall

Zur Nomenklatur

- Dämmen >> Wärmeschutz
- Dichten >> Feuchteschutz
- Isolieren >> Elektro

Definition

Eine WW ist ein Stahlbetonbauteil
OHNE Zusatzabdichtung

andere Formen:
Schwarze Wanne
Braune Wanne
Orange Wanne®



n-
unkte
n
stri-
n-
" ist
em
ne


**Derzeit sind FT-Wände
„der Standard“, aber
eigentlich keine
Weiße Wannen**

Schutzblech

Swelltite 3000

Bentoseal

Superject-Injektionsschlauch



Regelwerke

- DIN 1045-1:2008-08 Stahlbeton
- EC 1992-1-1 + NA's
- WU-Richtlinie (2003-11 und 2017-12)
- usf...

18 Seiten

DAfStb-Richtlinie

**Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton
(WU-Richtlinie)**

Ausgabe November 2003

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 89/34/EG des Europäischen Parlaments vom 22. Juni 1988 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und Prüfverfahren (Abl. EG Nr. L204 S.378), zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Rates vom 20. Juli 1998 (Abl. EG Nr. L217 S. 18) sind beachtet worden.

Bezüglich der in dieser Richtlinie genannten Normen, anderen Unterlagen und Anforderungen, die sich auf Produkte oder Prüfverfahren beziehen, gilt, dass nur Prüfverfahren angewandt werden dürfen, die Normen oder sonstigen technischen Vorschriften anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

Herausgeber:

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton - DAfStb
im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Burggrafenstraße 6
D - 10787 Berlin-Tiergarten
Telefon: 030 2601-2039
dafstb@din.de

Der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) beansprucht alle Rechte, auch in fremde Sprachen. Ohne ausdrückliche Genehmigung des DAfStb ist es nicht gestattet, das Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Wege oder auf andere Art zu vervielfältigen.

DEUTSCHER AUSSCHUSS FÜR STAHLBETON
Heft 555

**Erläuterungen zur DAfStb-Richtlinie
Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton**

52 Seiten

Grundsatz

- Wasserdurchtritt ist ausgeschlossen

Beanspruchungsklassen

Klasse 1:	für drückendes und nichtdrückendes und zeitweises aufstauendes Wasser
Klasse 2:	Für Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser

Nutzungsklassen

Klasse A:	Kein Feuchtetransport in flüssiger Form zulässig
Klasse B:	Begrenzte Wasserundurchlässigkeit quasi: Feuchtflecken zulässig !

m.E. ist Klasse B auch für TG auszuschließen, da Wassertropfen
> Aussinterungen > Lackschäden bedeuten


Führt zu: 1A !

WEISSE WANNE

„5 Ingredienzen“

- wasserundurchlässiger Beton
- kleine Rissbreiten durch Bewehrung
- Fugendetails / Durchdringungen
- Baukonstruktion
- Nachbehandlung
-


„5 Ingredienzien“ (5 Finger Merkregel)



Zur Baubeschreibung

Kellergeschoss:

1. **Kellerumfassungswände** 24 cm stark aus wasserundurchlässigem Beton, örtlich geschalt, im Sinne der DIN 1045, Lastfall entsprechend 18195/6, ohne Innenwandputz. Die Bodenplatte wird als Stahlbetonplatte, ebenfalls in wasserundurchlässigem Beton, in einer Stärke von 25 cm ausgeführt.




Die Wasserundurchlässigkeit des Kellers ist bis Unterkante Kellerfenster gewährleistet. Die gesamte Wasser-, Abwasser- und Elektroinstallation im Bereich der Außenwände wird sichtbar verlegt. Die Innenwände werden als geschosshohe Ziegelelemente nach DIN 1053 (Teil 4) mit einer Stärke von 20 bzw. 15 cm ausgeführt

Gewährleistung: 5 Jahre

Die erforderliche Wasserhaltung mit Pumpen führen wir unter Anrechnung der anfallenden Kosten gerne für Sie aus.

Definitionen & Regeln

- **Bemessungswasserstand** ist der höchste aus langjähriger Beobachtung ermittelte Grundwasser/Hochwasserstand
HGW/HHW
- Abdichten für HGW + 30 cm







Wasserdruckmessung unter Bodenplatten Water pressure measurement below base plates

Wasserdruckmessung

Extreme Niederschläge mit Hochwasser verursachten in den letzten Jahren beträchtliche Schäden an Gebäuden und Einrichtungen. Zur Verhaltensvorsorge sind Informationen über das Einwirken von Wasser auf potentiell gefährdete Bauwerke unbedingt erforderlich. Wechselnde oder steigende Grundwasserstände über das Niveau der Gründungssohle erzeugen einen Wasserdruck und Auftriebskräfte am Gebäude (siehe Schadensbild). Die Messung des Wasserdruckes ist ein Mittel zur statischen Überprüfung der Auftriebssicherheit und Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

Hinweis / Empfehlung

- Wasserdruckmessung nur mit Genehmigung des Bauherren durchführen
- Wasserdruckmessungen können einmalig oder dauerhaft erfolgen, je nach konkreter Anforderung und Gefahrenlage




Foto / Photo: DIS Tech

Water pressure measurement


Heavy rainfalls with floods had caused considerable damage to buildings and constructions in recent years. For taking preventive measures, it is essential to have information about the impact of water on constructions potentially at risk. Changing or rising groundwater levels exceeding the base plate will cause water pressure and buoyant forces at the buildings (see picture DIS Tech). Measuring the water pressure is a possibility to check the buoyancy safety and to apply appropriate measures in respect of hazard control.

Information / recommendation

- Water pressure measurements with owner's approval only
- Water pressure measurements once or permanently, depending on requirement and hazard.



Verschließen des Bohrlochs mit Blindpacker
Obturation of drill hole with blind packer



Detail: Messeinheit für Wasserdruck
Detail: Gauge unit for water pressure


Äußeren Wasserstand von innen messen Measurement of outside water level from the inside

Messung des äußeren Wasserstands über den Innenpegel

Gebäude in hochwassergefährdeten Gebieten, verlangen präventive Maßnahmen zur Schadensminimierung. Vor der hochwertigen Raumnutzung von Untergeschossen muss geprüft werden, ob das Geschoss / Gebäude durch eindringendes Wasser gefährdet ist. Bei bereits bestehenden Gebäuden kann die Grundwasserganglinie von innen gemessen werden (siehe Zeichnung). Hierzu wird das physikalische Prinzip kommunizierender Röhren genutzt, das besagt: In miteinander verbundenen, offenen Gefäßen ist der Wasserpegel immer gleich hoch (Prinzip der Schlauchwaage).

Hinweis

- Einmalige oder dauerhafte Messungen möglich
- Fachbericht "Der Bausachverständige" Ausgabe 4/2015, ab Seite 16




Verschließen des Bohrlochs mit Blindpacker
Obturation of drill hole with blind packer



Verschließen des Bohrlochs mit Blindpacker
Obturation of bore hole with blind packer

entnommen aus
Unterlagen Fa. Desoi



Quelle / Source: Verband Wassergeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V.

Measurement of the outside water level via inside level

Buildings in areas with danger of flooding need preventive measures for danger limitation. Prior to high-grade room use in the basement, the hazard of water penetration must be checked. In existing buildings it is possible to measure the groundwater hydrograph from the inside (see drawing). For doing so, the physical law of communicating vessels is utilised, saying: In interconnected, open vessels, the water level is always of the same height (tube water level).


Information / recommendation

- Water pressure measurements once or permanently, depending on requirement and hazard.
- See report: "Der Bausachverständige", edition 4/2015, page 16 ff.

Definitionen & Regeln

- Durchlässiger Boden (Sand/Kies) hat einen Durchlässigkeitsbeiwert von $> 10^{-4}$ m/s
- D.h. ein Wassertropfen fließt 1/10 mm pro Sekunde ;
- für 2,60 m Höhe $\gg$ 7 Stunden

DRAINAGE DIN 4095



1 Drainagekörper

Meist aus filterstabilem Kies, so dass sich das langsam abfließende Wasser vor der Wand sammeln kann und vertikal zum Sammelrohr abfließt. Durch diesen Drainagekörper wird somit gewährleistet, dass sich kein drückendes Wasser an der Außenwand bilden kann.

2 Drainagerohre:

Gelochte Rohre, die das Sickerwasser aufnehmen. Auf genaue Höhenlage, Gefälle sowie Spüleinrichtungen wird hingewiesen..

3 Vorflutmöglichkeit:

Die Möglichkeit, das gesammelte Wasser in einen Vorfluter (Bach) oder tieferes Grund-Wasser"stockwerk" abzuleiten.

Doch das Wichtigste:

OHNE Ableitung des anfallenden Wasser wirkt eine Dränage kontraproduktiv, d.h. dann wird Wasser nur gesammelt und „belastet“ das Bauwerk.

Grundsätzlich gilt.


Weiße Wannen benötigen **KEINE** Dränage

Problem wu-Beton

Derzeitiger Wissenstand:

Im ungerissenen Beton findet nahezu KEIN
nennenswerter Wassertransport statt !!!





Entnommen aus: Positionspapier des DAfStb vom 10.07.2006

A) Entwässerung / Abdichtung

1. Weiße Wannen
2. **Decken als „Weiße“ Decken**
3. Gefälleausbildung der wasserbelasteten Flächen
4. Rinnenlage
5. Lichtschächte im Grundwasserfall


Merkblätter

DEUTSCHER BETON- UND BAUTECHNIK-VEREIN E.V.

Bautechnik

WU-Dächer
Waterproof Concrete Roofs

Fassung Juli 2013



Bau
Kompetenz
im Dialog



Empfehlung

dennoch 3 % Gefälle

mögliche Einbauten berücksichtigen

(Verschraubungen als Verbundanker, Einbauteile...)

XD 3 OHNE Beschichtung

$w_{cal} = \text{ca. } 0,30 \text{ mm}$

B) Entwässerung

- 1. Gefälleausbildung der wasserbelasteten Flächen**
- 2. Rinnenlage**
- 3. Lichtschächte im Grundwasserfall**

Müssen Tiefgaragen entwässert sein ?







Verhältnis von Schnee zu Wasser

10 Liter Schnee entspricht etwa 1 bis 5
Liter Wasser

1 Fahrzeug kann ca. 600 Liter Schnee
also ca. 100 Liter Wasser transportieren

dieses Wasser verteilt sich auf ca. 20 qm,
also 5 Liter je Quadratmeter = 5 mm
Pfütze

Antwort des
Orakels von Delphi:

Nein, TG müssen nicht
entwässert sein;
Pfützen sind allerdings ein
Mängel

... wie simuliert/prüft man
Pfützenbildung ?

Wässern mittels Gardena Sprenger ?

*Wäre sicherlich falsch, da es nicht regnet in
einer TG !!!*



P Motorrad →
Besucher Ausgang
Exit Visitors ←

P Motorrad ←




Abweichung IST vom SOLL



MANGEL := SOLL minus IST ≠ 0

Abweichung IST vom SOLL



... „was“ Besseres kann eben auch „schlechter“ sein

hoher Zementgehalt > hohe Festigkeit > hohes erf. a_s

hohe Steinfestigkeit > hohe Wärmeleitfähigkeit λ_L

MANGEL := SOLL minus IST $\neq 0$



A.a.R.d.T

im Bauwesen: ca. 4000

Beschaffenheit

viele

Gebrauchstauglichkeit

∞



A.a.R.d.T

... dann gilt „das Übliche“

Gebrauchstauglichkeit

Alternative Mängelunterscheidung

- Sichtbare Mängel
- VerDeckte Mängel
- VerSteckte Mängel

... aber welcher Zeitpunkt gilt nun?

Vertragsschluss ???

Abnahme ???

BGH vom 14.05.1998 – VII ZR 184/97:

„Der Besteller kann redlicherweise
erwarten [....] .

Es kommt daher im Allgemeinen auf
den Stand der anerkannten Regeln der
Technik zur Zeit der Abnahme an.

... wie wird etwas zur A.a.R.d.T.?

	„bekannt“	„wissenschaftlich richtig“	„praxisbewährt“
Stand der Technik	X	-	-
Regel der Technik	X	X	-
Allg. anerkannte Regel der Technik A.a.R.d.T.	X	X	X

Bsp. zur Prüfung A.a.R.d.T.?

	„bekannt“	„wissenschaftlich richtig“	„praxisbewährt“
Rissverpressen im Stb.	X	X	X
Rissverpressen im Mauerwerksbau	X	-	-
Nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre bei dicken Wandquerschnitten	X	-	-

B) Entwässerung

1. Gefälleausbildung der wasserbelasteten Flächen
2. **Rinnenlage**
3. Lichtschächte im Grundwasserfall



Mittige Lage
oft bevorzugt wg. Felddurchbiegung



Rand-/Stirnlage



Schlechte Lage

Maße:

Breite: 200 mm

Tiefe: 20 mm

Volumen = 4

Liter/m



Nicht tiefer wg. Barrierefreiheit !!!




Sauber gefaste Kanten OHNE Lunker

MIT oder OHNE Abdeckung






Rinnen sind NICHT alternativlos,
denn es gibt
Pflasterungen



**Es ist davon auszugehen, dass
Bodenplatte entsprechend
chloridbelastet („versalzen“) ist**







**„Glattheit“ der
Rinne gewünscht**



Thema : Lichtschächte











Ing.-Büro für das Bauwesen
Dr. Ing. Christian Dieler
Struktural-Ingenieur für Stahl- u. Holz
Tragwerksplanung & Konstruktion des konstruktiven Ingenieurbau
Statische Berechnung und statische Nachweise
11. Mittel, Bauwerksberechnung und statische Nachweise

Kontakt: Tel. 030 25 10 10 10
Fax: 030 25 10 10 10
E-Mail: cdieler@dieler.de
Web: www.dieler.de





Die RICHTIGE Lösung



C) Betondeckung



Tabelle 3. Expositionsklassen (Fortsetzung)

1	2	3	4
Klasse	Beschreibung der Umgebung	Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen (informativ)	Mindestbetonfestigkeitsklasse
3 Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride, ausgenommen Meerwasser			
XD1	mäßige Feuchte	Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen; Einzelgaragen	C30/37 ^{c)}
XD2	nass, selten trocken	Solebäder; Bauteile, die chloridhaltigen Industrielässern ausgesetzt sind	C35/45 ^{c)} oder ^{f)}
XD3	wechselnd nass und trocken	Teile von Brücken mit häufiger Spritzwasserbeanspruchung; Fahrbahndecken; direkt befahrene Parkdecks ^{b)}	C35/45 ^{c)}

Tabelle 4. Mindestbetondeckung $c_{\min}$ zum Schutz gegen Korrosion und Vorhaltemaß Δc in Abhängigkeit von der Expositionsklasse

Zeile	Spalte	1	2	3		
		Mindestbetondeckung c_{min} mm ^{a) b)}		Vorhaltemaß Δc mm		
	Klasse	Betonstahl	Spannglieder im sofortigen Verbund und im nachträglichen Verbund ^{c)}			
1	XC1	10	20	10		
2	XC2	20	30	15 = 55 mm		
	XC3	20	30			
	XC4	25	35			
3	XD1	40	50			
	XD2					
	XD3 ^{d)}					
4	XS1	40	50			
	XS2					
	XS3					

^{a)} Die Werte dürfen für Bauteile aus Normalbeton, deren Betonfestigkeit um 2 Festigkeitsklassen höher liegt, als nach Tabelle 3 für die Expositionsklassen XC, XD bzw. XS mindestens erforderlich ist, um 5 mm vermindert werden. Für Bauteile der Expositionsklasse XC1 ist diese Abminderung nicht zulässig. Für die Dauerhaftigkeit von Leichtbetonbauteilen ist die Erhöhung der Dichtheit für die Reduktion der Mindestbetondeckung unabhängig von der Festigkeitsklasse über die Anpassung der Betonzusammensetzung in Analogie zum Normalbeton entsprechend DIN 1045-2 sicherzustellen.

^{b)} Wird Ortbeton kraftschlüssig mit einem Fertigteil verbunden, dürfen die Werte an den der Fuge zugewandten Rändern auf 5 mm im Fertigteil und auf 10 mm (bzw. 5 mm bei rauer Fuge) im Ortbeton verringert werden. Die Bedingungen zur Sicherstellung des Verbundes nach Absatz (4) müssen jedoch eingehalten werden, sofern die Bewehrung im Bauzustand ausgenutzt wird. Auf das Vorhaltemaß der Betondeckung darf auf beiden Seiten der Verbundfuge verzichtet werden.

^{c)} Die Mindestbetondeckung bezieht sich bei Spanngliedern im nachträglichen Verbund auf die Oberfläche des Hüllrohrs.

^{d)} Im Einzelfall können besondere Maßnahmen zum Korrosionsschutz der Bewehrung nötig sein.

Problem
Betondeckung an
der Rinne



Fragen zur Betondeckung

- Wie wird gemessen?
- Was wird gemessen?
- Was gilt bei $c_{\min} \gg 50 \text{ mm}$ (90 mm)?

**Betondeckungsmessungen immer
verifizieren an einer Stelle!**





Universalsonde

Universal Probe



PROCEQ SA
CH-1000
www.proceq.ch

SCAN-CAR muss immer mit Wegmesser
betrieben werden

PROFOMETER 5

Bewehrungssucher
Rebar Locator

010 #100099
n=1
Statistikspeicher
349.7
18
Memo
18
mm

ON
OFF
START
RESET
MENU
END
PRINT
STORE

PROCEQ Testing Instruments

Rißbreitenbeschränkung

„Nabelschnur-Analogie“



Bewehrung

- $a_s = f(\text{LF !}, w_{\text{cal}}, \text{Bauteildicke}, \text{Betondeckung}, \text{Festigkeit}, \text{Zementart}, \text{usf...})$
- Ergebnis: Stab-Durchmesser, Stababstand

Heft 400 / Tafeln von Meyer et al.

- wg. **der Streuungen** von Zug- und Verbundfestigkeit ist eine „genaue“ Vorausberechnung von Rißbreiten nicht möglich
- wg. **des geringen Einflusses** des Absolutwerts der Rißbreite (i.B. $w < 0,40$ mm) auf den Korrosionsschutz der Bewehrung ist eine genaue Vorausberechnung nicht nötig.

Fazit hieraus:

- w_{cal} **am** Bewehrungsstab
- Selbstheilung bei 0,10 mm bis 0,20 mm ?
- w_{cal} ist immer ein **Quantil**
- C_{nom} i.W. dick und dicht




Bild 1. Definition der rechnerischen Rissbreite w_k und sichtbare Rissbreite an der Oberfläche (Darstellung unmaßstäblich [1])

Fig. 1. Definition of calculated crack width and visible crack width at surface (unscaled representation [1])

Quelle:

Merkblätter

DEUTSCHER BETON- UND BAUTECHNIK-VEREIN E.V.


Bautechnik

Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau
Crack Control in Reinforced and Prestressed Concrete Structures

Fassung Mai 2016




Bau
Kompetenz
im Dialog
DEUTSCHER BETON- UND
BAUTECHNIK-VEREIN E.V.



Quelle: DBV-Merkblatt Begrenzung der Rissbreite 2006



Heraklit
520 – 460 v. Chr.



panta rhei

Παντά ρει

panta skeda

Παντά σκεδᾷ

..... alles streut


Mögliche Argumentation

A) Es ist nicht möglich, die Rissbreite exakt zu bemessen.

B) Nabelschnur-Analogie: Wenn es sich um – zusätzliche - Bewehrung handelt, die nur für den LF „Abfl. Hydratationswärme“ benötigt wird, wäre diese im Zuge späterer Instandsetzungen auch nicht zu schützen.

ZUR SELBSTTHEILUNG

Risse mit Breiten




ZUR SELBSTTHEILUNG von Rissen

- a) Setzt stabile Risse voraus, also Risse die sich nicht öffnen/schließen**
- b) da CO_2 notwendig ist, steht Beschichtung einer Selbstheilung entgegen**

Rissbreiten- beschränkung nach DIN 1045


Diagramme zur direkten Bemessung



edition beton

3. Auflage 2007

Zentrischer Zwang aus Hydratationswärme
 $k = 0,8 \rightarrow 0,5$ $k_{zt} = 0,5$



C 30/37

$W_k = 0,15 \text{ mm}$

$c = 5,5 \text{ cm}$


Was kostet 1 cm²/m Bewehrung ?

*4 Lagen x 1,0x10⁻⁴ m²
(Bew.Querschnitt in m²) x 1,0
m(Länge in m) x 7850 kg/m³ (spez.
Gewicht) =*

***3,14 kg/m² (PI !!!)**
oder ca. 3 bis 6 € je Quadratmeter*

Anmerkungen zu RISSEN

- Risse sind dreidimensionale Gebilde
 - Rissbreite
 - Risslänge
 - Risstiefe



Fazit

*15 cm²/m in 4 Lagen kosten
15x Pi = ca. 50 €*

*1 lfm Rißverpressung kostet ca.
150 €*

*Es ist kostengünstiger Beton zu
bewehren als zu verpressen!*

2 „Philosophien“

VERFAHREN	VORTEIL	NACHTEIL
Zulassen von Rissen	„wirtschaftlich“, weil Stahlersparnis	Risse treten auf Rissverpressen mit meist opt. Mangel
Stahl „vergraben“	Hohe Gebrauchstauglichkeit, sofern Rissbreiten beschränkt werden können	event. höhere Kosten

Anmerkungen zu RISSEN

- Anzahl und Breite der Risse lassen sich nicht exakt berechnen
- w_{cal} sind Fraktilwerte


Die einseitige Betrachtung eines Risses
ist oberflächlich.

vice versa


Die nur oberflächliche Betrachtung eines
Risses ist einseitig.

RISS Charakteristika

- Ein Riß ist eine (teilweise) Trennung desselben Material (Fuge, Spalt)
- Ein Riß ist immer Folge einer Überschreitung einer Zugfestigkeit
- Ein Riß ist immer Folge einer Last oder einer Verformungsbehinderung
- Ein Riß ist immer eine 3-D Figur



Craquelée-Risse






P2 R4


Fragen zur TG

- Rißbreitenbeschränkung bei Rohr in Bodenplatte?



Fragen zur TG

- Rißbreitenbeschränkung bei Rohr in Bodenplatte?



- Rissverpressung



Prinzip des Verpressens im Stb.





Problem Rissverpressung

- Rissverpressung i.d.R. einfach
- Fragen der Optik bleiben



D) Korrosion, Chlorideintrag


2 Arten von Korrosion

- Fehlender Schutz > Carbonatisierung
 - flächiger Abtrag, meist Rostfahnen
- Chlorideinwirkung > Tausalz (NaCl)
 - punktueller Abtrag („Lochfraß“), nicht immer Rostfahnen

Lochfraß




Ergebnis: o.k.,
weil auf Höhe der Bewehrung $M_z\text{-}\% < 0,40$




$M_z\text{-}\%$ in Tiefe



Ergebnis: Inst. notwendig,
da auf Höhe der Bewehrung $M_z\text{-}\% > 0,40$




$M_z\text{-}\%$ in Tiefe



Unterscheidung in ...

Spannweiten-SENKRECHTE

Spannweiten - PARALLELE





F) Beschichtung

Tabelle 5. Ausführungsvarianten für befahrene Parkflächen aus Stahlbeton oder Spannbeton
Table 5. Execution variants for used parking areas of reinforced or prestressed concrete

	1	2	3	4	5	6	7
1	Variante	Variante A		Variante B		Variante C	
2	Beschreibung	ohne flächiges Oberflächenschutzsystem oder ohne Abdichtung (jedoch mit besonderer Maßnahme bei Rissen und Fugen)		mit flächigem Oberflächenschutzsystem ^{d)}		mit flächiger, rissüberbrückender Abdichtung und Schutzschicht ^{d)}	
3	Unter-variante	A1	A2	B1	B2	C1	C2
		riss-vermeidende Bauweise	lokaler Schutz der Risse und Fugen ^{b)} (z. B. rissüberbrückende Bandage)	vollflächig starr beschichtet: OS 8 mit begleitender Rissbehandlung ^{b)} (z. B. rissüberbrückende Bandage)	vollflächig rissüberbrückend beschichtet: OS 10 mit Nuttschicht oder OS 11	OS 10 oder unterlauf-sichere ^{c)} bahnenförmige Abdichtung, jeweils mit Dichtungs- und Schutzschicht aus Gussasphalt	unterlauf-sichere ^{c)} zweilagige bahnenförmige Abdichtung mit Schutzschicht
4	Entwurfsgrundsatz	a	c	c	b	a, b	a, b
5	Expositions- und Feuchtigkeitsklasse	XD3, XC4, WA (ggf. XF2 oder XF4)		XD1, XC3, WF (ggf. XF1)		XC3, WF (ggf. XF1)	
6	Mindestbetondeckung c_{min}	Betonstahl 40 mm Spannstahl 50 mm		Betonstahl 40 mm Spannstahl 50 mm		Betonstahl 20 mm Spannstahl 30 mm	
7	Inspektion ^{a)}	jährlich in den ersten 5 Jahren, danach mindestens:					
		alle 2 Jahre	jährlich	jährlich	jährlich	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre

^{a)} Für alle Varianten ist ein Instandhaltungsplan im Sinne der DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen [R1] erforderlich.

^{b)} Planung und Ausführung des dauerhaften lokalen Schutzes von Rissen und Fugen nach DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen [R1].

^{c)} Voraussetzung für die Unterlaufsicherheit einer direkt auf dem Betonuntergrund aufgetragenen Abdichtungsschicht ist eine vollflächige, dauerhaft kraftschlüssige Verbindung zur Betonunterlage. Der Betonuntergrund ist dazu vor Aufbringen der Abdichtungsbahn durch Kugelstrahlen vorzubereiten und mit Epoxidharz zu behandeln (Verfahren und Stoffe nach ZTV ING [R60], Teil 7, Abschnitt 1:2003-01, Abschnitt 2:2010-04, Abschnitt 3:2003-01).

^{d)} Alternative Produkte oder Bauarten sind möglich, wenn deren Gleichwertigkeit mit den Oberflächenschutzsystemen oder Abdichtungen nachgewiesen wird.

Anmerkung: Sobald die in Vorbereitung befindliche DAfStb-Instandhaltungs-Richtlinie bauaufsichtlich eingeführt ist, ist diese als Grundlage der Planung, Ausschreibung und Ausführung von Oberflächenschutzsystemen zu verwenden.

Die Entwurfsgrundsätze **EGS**

EGS a Rissvermeidung

Vermeidung von Rissen durch die Festlegung von besonderen konstruktiven, betontechnischen und ausführungstechnischen Maßnahmen.

EGS b Rissverteilung

Festlegung von rechnerischen Rissbreiten, die die Mindestanforderungen des Eurocode 2 erfüllen, oder von geringeren rechnerischen Rissbreiten, die besondere Anforderungen rissüberbrückender Oberflächenschutz- und Abdichtungssysteme in Bezug auf die Rissüberbrückungsfähigkeit erfüllen.

EGS c Rissbildung mit planmäßiger nachträglicher Behandlung

Festlegung von tolerierbaren rechnerischen Rissbreiten möglichst in definierten Bereichen (wenige breite Risse), die mit im Entwurf planmäßig vorgesehenen lokalen Maßnahmen nach ihrem Auftreten dauerhaft geschlossen bzw. abgedichtet werden.




Bild 3. Ausführungsvarianten für Parkdecks, siehe [3]

aus: DBV 2010



EU-Zertifizierter Sachverständiger
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (DIN EN ISO/IEC 17025:2018)
Gutachten Außergewöhnliche Schichtung, Mauerwerk
Bauberatung Tragwerksplanung Schadensschutz
Wärmeschutz Feuchteschutz Brandschutz

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0



Noch „eine“ Philosophie

bis ca. 2001

ca. 2012

ca. 2025

früher	Beschichtung	Abdichtung	Zukunft
DIN 1045	OS 4 bis 8	Variante 3	(Edelstahl) Carbon-Bewehrung plus Waschanlage
„schlecht“	sicher	sicherer	am sichersten


Aber es ginge auch:

min c = 45 mm

Gefälle 3 % plus Entwässerung


RBB für 0,20 mm



Sonderfall Einzel- /Streifenfundament u. Verbundpflaster




... denklogisch richtige Fortsetzung
in 5 Jahren

OS 5 ———








a) Variante Bauteile ohne Schutz, Arbeitsfuge abgedichtet

Legende

- 1 Stütze/Wand (XD2)
- 2 Fundament (XD2 mit bzw. XD3 ohne Gefälle)
- 3 Arbeitsfuge
- 4 Dreiecks- oder Hohlkehle (min 30 mm)
- 5 Abdichtung nach DIN 18533 mit Schutzschicht oder streifenförmige WU-Fugenabdichtung mit abP
- 6 durchlässiger Fahrbelag
- 7 ggf. Randstein
- 8 Baugrund mit Chloridbelastung

aus: DBV-Mb. 2022





b) Variante Bauteile mit Schutz durch Abdichtung

Legende


- 1 Stütze/Wand (min XC3)
- 2 Fundament
- 3 Arbeitsfuge
- 4 Dreiecks- oder Hohlkehle (min 30 mm)
- 5 Abdichtung nach DIN 18533 oder OS 5b mit abP als Abdichtung (jeweils mit zusätzlicher Schutzmaßnahme)
- 6 durchlässiger Fahrbelag
- 7 ggf. Randstein
- 8 Baugrund mit Chloridbelastung

a) Ausschluss von Spritzwasser z. B. durch Gefälle



aus: DBV 2010


b) wenn Spritzwasser nicht auszuschließen ist




Legende

- 1 Stütze / Wand (min XC3)
- 2 Parkdeck
- 3 Arbeitsfuge
- 4 Dreiecks- oder Hohlkehle
- 5 horizontale Beschichtung bis OK
Kehle OS11 (oder OS8)
- 6 vertikale Beschichtung OS4
- 7 OS bzw. Beschichtung zum Schutz
der Arbeitsfuge
- 8 OS bzw. Beschichtung flächig

Bild 8. Anschlussbereich an der Arbeitsfuge zwischen Parkdeck und Stütze/Wand
Fig. 8. Connection area at the construction joint between park floor and column/wall



a) Ausschluss von Spritzwasser z. B. durch geplantes Gefälle



b) wenn Spritzwasser nicht auszuschließen ist (ohne Gefälle)



Legende

- 1 Stütze/Wand (min XC3 ^{a)})
 - 2 Parkdeck (gemäß Tab. 5)
 - 3 Arbeitsfuge
 - 4 Dreiecks- oder Hohlkehle (gefügedicht)
 - 5 horizontales Oberflächenschutzsystem bis OK Kehle
 - 6 vertikaler Sockelschutz (Stütze/Wand min XC3):
 - Spachtelung, Grundierung mit 2-facher Kopfversiegelung (jeweils auf Reaktionsharzbasis) eines OS 8 oder OS 11
 - oder OS 5b
 - oder Flüssigabdichtung mit Vlieseinlage nach DIN 18532-6
 - 7 Oberflächenschutzsystem zum Schutz der Arbeitsfuge ^{a)}
- ^{a)} Wenn Stütze/Wand min XD2: nur Schutz der Arbeitsfuge erforderlich (min 150 mm hoch)

Bild 10. Beispiel: Anschlussbereich an der Arbeitsfuge zwischen Parkdeck und Stütze/Wand


Fig. 10. Example: Connection area at the construction joint between car park slab and column/wall





Parken Sie mit HD 88® auf der neuen Richtlinie nach DIN 1045.

HD 88® · Der Garagenboden
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



- Einbringung des Belages am Ende der Baumaßnahme, sämtliche Arbeiten können noch auf dem Rohboden ausgeführt werden
- Kein Glätten der Betonoberfläche erforderlich
- Diffusionsoffenheit des Systems HD 88®, speziell geeignet für erdreichangrenzende Flächen
- Sehr hoher Frost- und Tausalz-Widerstand
- Hervorragende Haftzugfestigkeit (durch eigens abgestimmte Haftbrücke HD 88®)
- Fugenlose Verlegung, da keine Systemfugen im HD 88®
- Standard-Dicke im Mittel ca. 20 mm - es können Rauhtiefen und kleinere Unebenheiten des Rohbodens ausgeglichen werden
- Grauer Farbton (Helligkeit)
- Mechanisch hoch belastbar

Dehnfugenausbildung


- Immer konsequent in 1 Ebene !







Was gilt bei Dehnfugen?






Problem Fugen

- Es gibt
- Fugenbänder
- Fugenbleche
- Injektions-/Verpress-Schläuche
- Quellbänder

Problem Fugenverpressung


- Fugenverpressung i.d.R. unmöglich
- Abdichtung über innen liegende Fugenbänder oder Klebelösungen





H) „Durchdringendes“ Sparteneinführungen

Nachträgliche Durchdringungen über Kernbohrung und Dichtsatz (auch für MSP)





J) Nachbehandlung

**betrifft
Unternehmer & Bauleitung**

K) Wartung

davor:

Freiräumen

Reinigen

Inspeizieren

Wartungsplan

Wird ein projektbezogener Wartungsplan vereinbart, dann kann die Betondeckung um 10 mm verringert werden.

Die Patientenverfügung

Wartungsplan

Die Anforderungen an den Wartungsplan sind wie folgt:
Bei einer Überprüfung **zweimal jährlich vor und nach der Frostperiode und notwendiger Instandsetzung bei Feststellung von Schäden** kann wegen der **kurzen Einwirkungszeiten die Betondeckung um 10 mm verringert werden.**

	Beweissicherung	Selbständiges Beweisverfahren nach § 407 ZPO
Wer ?	von jeder“mensch“	i.d.R. durch SV (Zertifizierte, ö.b.u.v, u.a.)
Wie ?	Keine formalen Anforderungen	Strenge formale Kriterien

	Beweissicherung	Selbständiges Beweisverfahren nach § 407 ZPO
Wer ?	von jeder“mensch“	i.d.R. durch SV (Zertifizierte, ö.b.u.v, u.a.)
Wie ?	Keine formalen Anforderungen	Strenge formale Kriterien
Wann ?	Zu jedem Zeitpunkt	Klass. Ortstermin mit Parteien nach EIN-ladung
Was ?	Zustandsbeschreibung eines Objekts, Bauteils, Straße usf. Grafisch, schriftlich, fotograf., per Video usf..	Beantwortung ausschließlich der Fragen des gerichtl. Beweisbeschlusses (BB)
führt zu	Fotos, Protokoll, Gutachten usf... (vielfältig)	Gerichtsgutachten (meist in Schriftform)


FAZIT (Quintessenz)


- Aber:
- Es geht m.E. auch:
- WU-Beton mit sauberer baukonstruktiver Planung und guter Nachbehandlung
- Ausreichendes Gefälle 3 % mit geplanter Entwässerung
- Rißbreitenbeschr. Bewehrung mit $c_{\min} = 55 \text{ mm}$
- Stete Reinigung & sinnvolle Inspektion + Wartung
- uvm.

FAZIT

- Und das Wichtigste:
- Informieren Sie Ihre

Keep the Customer satisfied
Simon & Garfunkel, 1970





„TOUR“PLAN



Zentrum für
Bauschadensforschung

Akademie der Bayer. Ingenieurekammer-Bau

Bauzentrum LH München

07.05.2025: Mauerwerk: Risse & Feuchte

08.10.2025: Abdichtungsfragen

Fortbildung Augsburg

30.10.2025: Abdichtungsfragen

geplant

Forum Tiefgaragen

Geplant

Forum Denkmalpflege

Zusammenfassung

Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. –



Werner Heisenberg



**Danke für die
Aufmerksamkeit !**

San Salvador de Jujuy

Bei Fragen

Tel. 08141 – 63526

eMail: dialer@dialer.de

